

GUIDE D'ASSISTANCE DESTINÉ AUX FORMATEURS & VENDEURS

DEVENEZ DES EXPERTS MYKRONOZ





COMPRÉHENSION



EXPERTISE





ZeFit⁴



TRACKER D'ACTIVITÉ AVEC ÉCRAN COULEUR TACTILE









(F) PRIX

39,90 €

iOS, Android

COMPATIBILITÉ

Boîtier ultra-fin Bracelets interchangeables Disponible en 6 coloris

DESIGN

얈 EN BREF JE FAIS QUOI ?



Je donne l'heure

J'affiche tes SMS, notifications emails, calendrier et réseaux sociaux

Je t'alerte dès la réception d'un appel

Je t'informe du nombre d'appels manqués

Programme des alarmes vibrantes



Je compte tes pas quotidiens

Je mesure la distance parcourue

Je calcule les calories brûlées

J'analyse tes phases de sommeil

Je t'aide à rester actif tout au long de la journée

Enregistre tes performances et mesure tes progrès

ET JE FONCTIONNE...



Avec un Smartphone

CONNEXION SANS FIL

Synchronisation sans fil avec Bluetooth®.

CONFIGURATION REQUISE

- Compatible avec l'iPhone 4s et les appareils plus récents fonctionnant sous iOS 8+.
- Certains Android 5.0+ et appareils plus récents.
- Connexion internet requise.





ET SI ON SE DISAIT TOUT !

FC	ONCTIONNALITÉS	
	Montre	\checkmark
-3°	Pas, distance, calories	\checkmark
	Sommeil	\checkmark
	Objectifs	\checkmark
	Notifications	\checkmark
\bigcirc	Affichage d'appels	\checkmark
-35	Alerte d'inactivité	\checkmark
6	Déclencheur photo	\checkmark
門	Contrôle de la musique	\checkmark
0	Météo	\checkmark
Ø	Rappels par vibration	\checkmark
	Localiser mon téléphone	\checkmark
	Alerte anti-perte	\checkmark
S	Synchronisation sans fil	\checkmark

MINI FAQ

Quelle est son autonomie ? **5 jours.**

Est-elle Waterproof ? ZeFit⁴ est résistante à l'eau (éclaboussures, jet d'eau, pluie, immersion occasionnelle d'une durée maximale de 30 min) et répond à la norme iP67.

Ma montre est-elle personnalisable ? Oui, grâce à des bracelets interchangeables et un grand choix de cadran.

L'affichage de l'heure est-il permanent ? Non.

Est-elle compatible avec Windows Phone ? Non.

Puis-je avoir accès aux prévisions météo ? Oui.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

🚯 Écran	Écran couleur tactile TFT 160*64 pixels
Dimensions	45,5 x 18,6 x 9,3 mm
Poids	17 g
A Coloris disponible	e s 6
Température	-20°C à +40°C
😲 Chargeur	Magnétique
Autonomie	Jusqu'à 5 jours
🛞 Bluetooth	4.0 BLE
Batterie Li-ion	80 mAh
🚫 Résistance à l'eau	IP67
Accéléromètre tri	-axial 🗸

C'EST DANS LA BOÎTE



COMPATIBILITÉ

Appli Mobile iOS 8+ ou Android 5.0+



LES MODÈLES COMPATIBLES AVEC MOI

Honor X6/5C Honor 8	C 0	
HTC A9/M9/10 Huawei Mate8/ P9/P9Lite/P10 LG G3/G4 LG G5 Motorola E3 Samsung Galaxy A3/A5 Samsung Galaxy J3/J5 Samsung Galaxy S5/S6/S6 Edge Samsung Galaxy S7/S7 Edge/S8 Samsung Galaxy X cover Wiko Rainbow Wiko Lenny 3 /U Feel Xperia ES/M4/Z3/XA	6.0 7.0 6.0+ 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.1 6.0 5.1 6.0 5.1 6.0 5.1 6.0 5.1 6.0	



iPhone 4S	iOS 8.0+	✓
iPhone 5/5C/5S/5SE	iOS 8.0+	1
iPhone 6/6Plus/6S/6S Plus	iOS 8.0+	
iPhone 7/7Plus	iOS 8.0+	1
iPad Mini	iOS 8.0+	
iPad (3rd, 4th & 5th Gen)	iOS 8.0+	✓
iPod touch (5th Gen)	iOS 8.0+	✓





Non, la liste ci-dessus est mise à jour régulièrement et correspond aux appareils testés avec lesquels nous garantissons une compatibilité maximale ; toutefois nos produits sont susceptibles d'être compatibles avec davantage d'appareils. Vous souhaitez nous faire part d'un problème d'incompatibilité, contactez-nous à l'adresse support@mykronoz.com.







COMMENT UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS MA ZEFIT⁴ ?

Avant d'utiliser votre ZeFit⁴ pour la première fois, veuillez procéder au préalable au chargement de votre appareil. Suite au chargement complet de votre appareil, le message «SET UP» apparaitra sur l'écran de votre ZeFit⁴ vous incitant à configurer votre ZeFit⁴ à l'aide de votre appareil mobile.

MA ZEFIT⁴ N'EST PAS RECONNUE PAR L'APPLICATION, QUE FAIRE ?

Si votre ZeFit⁴ n'est pas reconnue par l'application mobile, nous vous suggérons d'effectuer un reset manuel de votre bracelet.

Pour cela, suivez les instructions suivantes :

- Mettez votre appareil en charge.
- Insérez un objet fin dans le trou situé sur le bord du socle de chargement pendant 2 à 3 secondes.
- La mention «MyKronoz» apparaîtra sur l'écran du bracelet pour vous confirmer le succès de l'opération.
- Suite à cette opération, effectuez une nouvelle tentative de configuration via l'application ZeFit⁴.

Si vous utilisez un smartphone sous Android 6.0, veuillez activer le service de localisation sur votre smartphone avant d'effectuer la procédure de configuration.

Afin d'utiliser l'application ZeFit⁴, vous devez activer les services de localisation afin d'effectuer les balayages Bluetooth basse consommation requis pour synchroniser votre bracelet.

COMMENT CHANGER LE CADRAN DE MA ZEFIT⁴ ?

Depuis votre ZeFit⁴:

- Rendez-vous dans le menu «Application» de votre ZeFit⁴, cliquez sur l'icône puis glissez votre doigt de gauche à droite afin de visualiser les différents cadrans disponibles.
- Cliquez sur le cadran que vous souhaitez afin de le sélectionner.

Depuis l'application mobile ZeFit⁴ :

Rendez-vous dans l'onglet «Paramètres» puis cliquez sur «Cadrans de l'heure» puis sélectionnez le cadran que vous souhaitez.

COMMENT SYNCHRONISER MES DONNÉES SUR L'APPLICATION ZEFIT⁴ ?

Afin de synchroniser les données de votre ZeFit⁴ sur votre application, veillez au préalable à bien configurer votre ZeFit⁴ avec votre appareil mobile.

Sachez que vous avez le choix entre deux modes de synchronisation :

La synchronisation manuelle :

- Rendez-vous sur la page «Activité» de l'application ZeFit⁴.
- Glissez votre doigt vers le bas de l'écran afin de synchroniser vos données.

La synchronisation automatique :

- Rendez-vous sur la page «Paramètres» de l'application ZeFit⁴.
- Cliquez sur «Paramères avancés» > «Synchronisation continue».

Attention ! L'activation de cette option aura un impact non négligeable sur la batterie de votre smartphone et votre ZeFit⁴.

COMMENT NAVIGUER SUR L'ÉCRAN DE MA ZEFIT⁴ ?

Activation de l'écran :

 Pour activer l'écran de votre ZeFit⁴, veuillez appuyer deux fois sur l'écran de votre appareil. Sans activité, l'écran de la ZeFit⁴ s'éteindra au bout de quelques secondes.

Quitter un menu :

• Afin de quitter un menu, veuillez appuyer deux fois sur l'écran tactile.

Naviguer entre les écrans :

- Faites glisser votre doigt de droite à gauche (mode horizontal), de haut en bas (mode vertical).
- Sachez que vous pouvez orienter l'écran de votre appareil en vous rendant dans le menu «Réglages» puis en appuyant sur l'icône () de votre montre ou sur l'application > «Paramètres» > «Cadrans de l'heure».

Conseils :

 Pour s'assurer que votre ZeFit⁴ réponde précisément aux pressions, nous recommandons d'utiliser votre doigt et non votre ongle.

COMMENT ACTIVER LE MODE SOMMEIL DE MA ZEFIT⁴ ?

Afin d'activer le suivi de votre sommeil, vous disposez de deux options:

Via l'application ZeFit⁴ (Mode Sommeil prédéfini) :

- Lancez l'application ZeFit⁴.
- Cliquez sur «Paramètres» > «Paramètres avancés» > Appuyez sur «Sommeil Prédéfini» pour configurer votre heure de coucher et de réveil.

Par défaut, votre ZeFit⁴ enregistrera votre sommeil de 23h jusqu'à 7h.

Depuis votre ZeFit⁴ (Démarrer/Quitter le mode sommeil) :

- Rendez-vous dans le menu «Application» de votre ZeFit⁴.
- Sélectionnez le menu «Sommeil».
- Maintenez appuyé l'icône sommeil afin de démarrer le suivi.
- Répétez la même action afin de désactiver le suivi du sommeil.

COMMENT RECEVOIR LES NOTIFICATIONS SUR MA ZEFIT⁴ ?

Dès que la connexion Bluetooth est activée et que l'application ZeFit⁴ est installée sur votre smartphone, ZeFit⁴ affiche alors les notifications des SMS, appels, emails, réseaux sociaux et événements de votre calendrier. Pour les activer, rendez-vous dans la section «Notifications» de l'application mobile et sélectionnez les notifications que vous souhaitez recevoir sur votre ZeFit⁴. Pour visualiser une notification reçue, il vous suffit de vous rendre dans le menu «Notification» de votre montre.

Réglage des notifications pour les utilisateurs iOS :

- Allez dans les «Paramètres» de votre appareil iOS et appuyez sur «Notifications».
- Sélectionnez une à une les notifications que vous souhaitez recevoir sur votre ZeFit⁴.
- Activez l'option «Autoriser» les notifications ainsi que «Centre de Notifications» pour recevoir vos notifications sur votre montre.
- Si vous ne recevez pas vos notifications, veuillez les désactiver une par une puis les réactiver les unes après les autres.

A savoir:

Une connexion Bluetooth ainsi qu'une connexion internet sont nécessaires afin de recevoir les notifications sur votre ZeFit⁴.

COMMENT METTRE À JOUR LE LOGICIEL DE MA ZEFIT⁴ ?

La ZeFit⁴ dispose de la technologie OTA (pour Over The Air) vous permettant d'effectuer la mise à jour de votre logiciel interne via votre mobile. Dès qu'une mise à jour sera disponible, vous recevrez un avertissement sur l'application. Il vous suffit d'accepter la mise à jour dans les paramètres de l'application puis la mise à jour s'effectuera automatiquement.

COMMENT ACTIVER L'ALERTE D'INACTIVITÉ ?

Avec votre ZeFit⁴, fixez-vous des objectifs quotidiens (nombre de pas, distance, etc) et suivez vos progrès. Le bracelet pourra également vous alerter en cas d'inactivité prolongée et vous encourager à bouger.

Pour activer l'alerte d'inactivité, allez dans l'onglet «Paramètres» de votre application mobile, puis sur «Paramètres Avancés» et sélectionnez «Alerte d'inactivité». Paramétrez ensuite vos alertes (début, fin, jour, intervalles, ...) et n'oubliez pas de cliquer sur «Sauver» afin de sauvegarder vos réglages.

COMMENT SUPPRIMER MON COMPTE LIÉ À MA ZEFIT⁴ ?

Si vous souhaitez supprimer définitivement votre compte associé à votre ZeFit⁴, veuillez contacter notre assistance technique par mail: support@mykronoz.com.

Veuillez nous transmettre par mail votre numéro D/N ainsi que l'adresse email utilisée lors de votre inscription. Vous pouvez retrouver le D/N de votre bracelet au dos de votre appareil ou dans la section «Aide» de l'application mobile.



ET SI JE VEUX EN SAVOIR PLUS ?

Consultez notre FAQ en ligne : www.mykronoz.com/support/



CONFIGURATION & APPAIRAGE



1. IL FAUT AVANT TOUT ME CHARGER



2. CONFIGURATION & JUMELAGE

Vous pouvez configurer votre ZeFit⁴ à l'aide de votre Smartphone. Afin de savoir si votre appareil est compatible ou non, veuillez consulter la section **"Les modèles compatibles avec moi**".

CONFIGURATION AVEC UN SMARTPHONE

Utilisateurs iOS

APPAIRAGE DEPUIS L'APPLICATION MOBILE



1) Téléchargez l'application ZeFit⁴ pour iOS disponible sur l'App store.



Activez la connexion Bluetooth de votre appareil mobile.



Ouvrez l'application puis cliquez sur S'inscrire si vous êtes un nouveau membre ou Se connecter pour accéder à un compte existant. Suivez les instructions à l'écran.



 Assurez vous que votre
ZeFit⁴ soit à proximité, puis sélectionner ZeFit⁴
dans la liste des appareils.
Cliquez sur Suivant.



5 Une demande de jumelage apparaitra également sur l'écran de votre ZeFit⁴. Appuyez sur l'écran de ZeFit⁴ pour l'accepter. Vous recevrez une confirmation de jumelage sur votre smartphone. Cliquez sur Jumeler pour l'accepter.



6 Lorsque votrez ZeFit⁴ est jumelée avec succès, vous serez informé sur l'écran de votre ZeFit⁴ et sur votre application mobile.



APPAIRAGE DEPUIS L'APPLICATION MOBILE

APPLI ANDROID SUR

1)



Téléchargez l'application ZeFit⁴ pour Android disponible sur le Google Play Store.



Activez la connexion Bluetooth de votre appareil mobile Android.



Cliquez sur S'inscrire si vous êtes un nouveau membre ou Se connecter pour accéder à votre compte existant.
Après avoir entré vos informations personnelles, suivez les instructions qui apparaisent à l'écran.



(4) Assurez vous que votre ZeFit⁴ soit à proximité, puis sélectionner ZeFit⁴ dans la liste des appareils. Cliquez sur Suivant.



(5) Une demande de jumelage apparaitra également sur l'écran de votre ZeFit⁴. Appuyez sur l'écran de ZeFit⁴ pour l'accepter.



6 Lorsque votrez ZeFit⁴ est jumelée avec succès, vous serez informé sur l'écran de votre ZeFit⁴ et sur votre application mobile.

Si la procédure de jumelage échoue, répétez les mêmes étapes.