



ZeFit² Pulse



TRACKER D'ACTIVITÉ
AVEC CAPTEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

 +  + 
MONTRE ACTIVITÉ MESSAGES

— MY ~~X~~ KRONOZ —

L'ESSENTIEL



PRIX

79,90 €



COMPATIBILITE

iOS, Android, Windows Phone,
PC Windows, MAC



DESIGN

Finition verre et effet métal
Disponible dans 9 coloris



EN BREF JE FAIS QUOI ?



COMMUNICATION

Je donne l'heure
Je vibre lorsque tu reçois un appel
J'affiche le numéro ou le nom de l'appel entrant
Je te notifie à réception d'un SMS, Email, Message des réseaux sociaux, Evènement du calendrier
Consulte la liste de tes appels manqués
Lis le contenu de tes 3 derniers SMS reçus
Programme des alarmes vibrantes



SANTÉ

Je compte tes pas
Je mesure la distance parcourue
Je calcule les calories brûlées
J'enregistre ta fréquence cardiaque
J'analyse tes cycles et la qualité de ton sommeil
Je t'avertis lorsque tu es inactif
Définis tes objectifs santé quotidiens
Contrôle tes performances et progrès

ET JE FONCTIONNE



Avec un smartphone

Configuration et synchronisation sans fil via Bluetooth

- Compatibilité iOS : iPhone 4s,5,5c,5s,6, 6 Plus, iPad3,4,Air, Mini - iOS 7+
- Android : certains modèles av Android 4.3 et sup
- Windows Phone : certains modèles av WP 8 et sup
- Connexion internet requise



AVEC QUI... ?



Avec un ordinateur

Configuration et synchronisation via chargeur magnétique

- Logiciels MAC / PC disponibles sur : <http://www.mykronoz.com/support/>
- Compatibilité PC : Windows 7, 8, XP, 10
- MAC : MAC OS X 10.8 et supérieur
- Connexion internet requise



Cool, MyKronoz a donc pensé à tous les utilisateurs même ceux qui ne possèdent pas un smartphone de toute dernière génération en offrant un logiciel PC et MAC pour paramétrer et utiliser Zefit² Pulse !!!!



ET SI ON SE DISAIT TOUT !

FONCTIONNALITÉS

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| | Montre | ✓ |
| | Podomètre, Distance, Calories | ✓ |
| | Fréquence cardiaque | ✓ |
| | Sommeil | ✓ |
| | Synchronisation sans fil | ✓ |
| | Rappels par vibration | ✓ |
| | Objectifs | ✓ |
| | Notifications | ✓ |
| | SMS | ✓ |
| | Affichage d'appel | ✓ |
| | Alerte anti-perte | ✓ |
| | Alerte d'inactivité | ✓ |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | | |
|--|------------------------|--|
| | Écran | TFT Couleur tactile (0,9" / 160*80 pixels) |
| | Dimensions | 50x22,5x11,7 mm |
| | Poids | 25 g |
| | Couleurs disponibles | 9 |
| | Température | -20°C À +40°C |
| | Chargeur | Chargeur magnétique USB |
| | Autonomie | 10 jours |
| | Bluetooth | 4.0 BLE |
| | Batterie Li-ion | 200 mAh |
| | Résistance à l'eau | IP67 |
| | Accéléromètre triaxial | ✓ |

COMPATIBILITÉ

| | | |
|--|--------------------------|---|
| | Appli Mobile | iOS 7.0 + Android 4.3 + Windows Phone 8.1 |
| | Logiciel Windows / Mac | Windows 7, 8 ,XP, 10 Mac OSX 10.8 |
| | Tableau de bord en ligne | ✓ |

MINI FAQ

Quelle est son autonomie ?
10 jours

Est-elle Waterproof ?
ZeFit² Pulse répond à la norme IP67

L'affichage de l'heure est-il permanent ?
NON

Est-elle compatible avec Windows Phone ?
OUI

Puis-je régler la taille de mes pas ?
NON

Mon téléphone n'est pas compatible, dois-je retourner le produit ?
Non, vous pouvez utiliser le logiciel pour PC Windows ou MAC afin de configurer votre ZeFit² Pulse et synchroniser vos données

C'EST DANS LA BOÎTE



Une
ZeFit² Pulse
+
Un manuel
utilisateur




+
Un Chargeur
Magnétique
USB






LES MODÈLES COMPATIBLES AVEC MOI



ANDROID



IOS



WINDOWS PHONE

| MODÈLE | VERSION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION | VERSION DU FIRMWARE 1.0 |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Samsung S3 | 4.3 | ✓ |
| Samsung S4 | 4.3 | ✓ |
| Samsung S5 | 5.0.2 | ✓ |
| Samsung S6 | 5.0.2 | ✓ |
| Samsung Galaxy Note 2 | 4.4.2 | ✓ |
| Samsung Galaxy Note 3 | 4.3 | ✓ |
| Samsung Galaxy Note 4 | 4.4.4 | ✓ |
| Sony Xperia Z2 | 4.4.2 | ✓ |
| HTC M8T | 4.4.2 | ✓ |
| HTC-D610t | 4.4.2 | ✓ |
| HTC M9 | 5.0.2 | ✓ |
| LG G2 | 4.4.2 | ✓ |
| LG G3 | 4.4.2 | ✓ |
| Nexus 5 | 5.0 | ✓ |
| MOTO X | 4.4.4 | ✓ |
| VIVO 3S | 4.3 | ✓ |
| HUAWEI-P7 | 4.4.2 | ✓ |
| OPPO | 4.3 | ✓ |
| iPhone 4S | iOS 7+ | ✓ |
| iPhone 5 | iOS 7+ | ✓ |
| iPhone 5C | iOS 7+ | ✓ |
| iPhone 5S | iOS 7+ | ✓ |
| iPhone 6 | iOS 7+ | ✓ |
| iPhone 6 Plus | iOS 7+ | ✓ |
| iPad 3rd generation | iOS 7+ | ✓ |
| iPad Mini | iOS 7+ | ✓ |
| iPod Touch 5th generation | iOS 7+ | ✓ |
| Nokia Lumia 535 | 8 | ✓ |
| Nokia Lumia 636 | 8.1 | ✓ |
| Nokia Lumia 638 | 8.1 | ✓ |
| Nokia Lumia 735 | 8.1 | ✓ |
| Nokia Lumia 820 | 8 | ✓ |
| Nokia Lumia 930 | 8.1 | ✓ |
| Nokia Lumia 435 | 8.1 | ✓ |



Non, la liste ci-dessus est mise à jour régulièrement et correspond aux appareils testés avec lesquels nous garantissons une compatibilité maximale ; toutefois nos produits sont susceptibles d'être compatibles avec davantage d'appareils. Vous souhaitez nous faire part de la compatibilité ou un problème d'incompatibilité, contactez-nous à l'adresse support@mykronoz.com



TOP 10 DES QUESTIONS FRÉQUENTES



MA ZEFIT² PULSE EST DÉJÀ CONNECTÉE À UN AUTRE COMPTE, QUE FAIRE ?

Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, nous vous invitons à nous envoyer à l'adresse support@mykronoz.com une capture d'écran indiquant le numéro D/N qui apparaît en dessous du message d'erreur lorsque vous tentez de vous connecter. Ce numéro D/N nous permettra de vérifier avec quelle adresse email est connecté votre produit MyKronoz et si besoin de le dissocier du compte actuel.

[Utilisateurs PC / MAC] Le numéro D/N se trouve en bas à droite de la page d'accueil du logiciel.

MA ZEFIT² PULSE AFFICHE SET UP ?

Ce message qui apparaît sur l'écran de votre montre vous invite à configurer l'appareil via l'application mobile (iOS, Android ou Windows Phone) et/ou avec le logiciel PC /MAC.

COMMENT NAVIGUER SUR L'ÉCRAN DE MA ZEFIT² PULSE?

Afin d'interagir avec l'écran tactile de la ZeFit² Pulse, double-cliquez sur la zone tactile. L'écran tactile de la ZeFit² Pulse ne répond qu'aux gestes effectués sur la zone appropriée. L'écran de la ZeFit² Pulse s'éteint quand on ne l'utilise pas.

Astuces:

- Appuyez deux fois sur la zone tactile pour allumer l'écran de l'appareil
- Pour naviguer sur la montre, glissez sur la gauche ou la droite.
- Afin d'assurer une navigation tactile intuitive, nous vous recommandons d'utiliser vos doigts et non vos ongles.

JE SOUHAITE CONNECTER MA ZEFIT² PULSE À UN AUTRE COMPTE, COMMENT FAIRE ?

- Ouvrez l'application ZeFit²
- Cliquez sur l'onglet « Paramètres »
- « Déconnecter ZeFit² Pulse »
- Puis déconnecter vous de l'application, en cliquant sur « Déconnexion »

[Utilisateurs PC / MAC] Dans la rubrique « Mon appareil » cliquer sur « Dissocier ». Débrancher la montre pour vous déconnecter du logiciel et puis rebrancher la pour créer un nouveau compte.



L'HEURE ET LA DATE SONT INCORRECTES ?

Si l'heure et la date affichées sur votre ZeFit² Pulse sont incorrectes, procédez ainsi :

- Vérifiez que vous ayez bien jumelé l'appareil après avoir téléchargé puis installer l'application ZeFit² pour iOS, Android ou Windows Phone sur votre téléphone mobile. Créer un compte puis suivez les instructions à l'écran. Une fois l'appairage réussi, l'heure et la date se synchroniseront automatiquement.
- Le problème persiste ? Mettez à jour le micro-logiciel de votre ZeFit² Pulse en téléchargeant notre logiciel PC ou MAC disponible via ce lien :

<http://app-ZeFit2Pulse.mykronoz.com/softwareAppDownload>

COMMENT EFFECTUER LA MISE À JOUR DE MA ZEFIT² PULSE ?

Mise à jour via PC/MAC :

- Etape 1: Veuillez à désactiver la connexion Bluetooth de votre ZeFit² Pulse. Pour ceci, dans les Paramètres Bluetooth de votre téléphone mobile, oubliez l'appareil concerné dans la liste des appareils disponibles
- Etape 2: Téléchargez et installez le logiciel ZeFit² pour PC ou MAC.
- Etape 3: Branchez la ZeFit² Pulse sur un port USB de votre ordinateur et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour mettre à jour le logiciel interne de la ZeFit² Pulse.

Mise à jour via votre mobile (OTA):

La ZeFit² Pulse dispose de la technologie OTA (pour Over The Air) vous permettant d'effectuer la mise à jour de votre logiciel interne via votre mobile. Dès qu'une mise à jour sera disponible, vous recevrez un avertissement sur l'application. Il vous suffit d'accepter la mise à jour dans les paramètres de l'application puis la mise à jour s'effectuera automatiquement.

ZEFIT² PULSE N'EST PAS DÉTÉCTÉE PAR L'APPLICATION MOBILE ?

- Dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone mobile, oubliez l'appareil ZeFit² Pulse
- Rouvrez l'application, connectez vous avec vos identifiants, et suivez les instructions à l'écran afin d'effectuer un nouveau jumelage

TOUS LES COMPTEURS RESTENT FIGÉS À 0, QUE FAIRE ?

Vous devez porter la montre et faire environ une vingtaine de pas pour que le traqueur d'activité et le podomètre puissent démarrer.

Si vous rencontrez toujours ce problème, nous vous conseillons de faire un **RESET** de la montre.

Si le problème persiste même après le **RESET**, nous vous conseillons de laisser la batterie décharger afin que l'accéléromètre se réinitialise.

QUEL CODE INSÉRER POUR JUMELER ZEFIT² PULSE À MON APPAREIL MOBILE ?

Aucun mot de passe n'est requis pour appairer la ZeFit² Pulse à un téléphone portable. Vous devez simplement télécharger l'application ZeFit² pour IOS, Android ou Windows Phone et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.



ZEFIT² PULSE N'EST PAS DÉTÉCTÉE PAR LE LOGICIEL, JE SUIS BLOQUÉ SUR LA PAGE D'ACCUEIL ?

- **Désactivez les connexions Bluetooth** de votre appareil avant de le brancher à votre ordinateur via USB. Pour ceci, dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone mobile, oubliez l'appareil concerné dans la liste des appareils disponibles
- **Débranchez puis rebranchez l'appareil** jusqu'à ce que le port soit disponible
- Si la mention «**périphérique inconnu**» apparaît après avoir branché l'appareil, cela signifie que le périphérique n'est pas correctement installé. Il vous faudra donc l'installer manuellement. Dans les paramètres d'installation, cliquez sur la rubrique périphériques USB et sélectionnez le périphérique correspondant à votre appareil
- **Redémarrez votre ordinateur**

ET SI JE VEUX EN SAVOIR PLUS ?

Consultez notre *FAQ* en ligne ou contactez support@mykronoz.com

— CONFIGURATION & APPAIRAGE —



1. IL FAUT AVANT TOUT ME CHARGER



Avant d'effectuer la configuration initiale, nous vous invitons à recharger votre ZeFit² Pulse pendant environ 1h30. Veillez à bien placer le chargeur magnétique aligné avec les terminaux de charge situés à l'arrière de la montre. Brancher le port USB à une source d'alimentation. Un témoin de chargement apparaîtra à l'écran.

2. CONFIGURATION & JUMELAGE

Deux options de configuration se présentent à vous : **la configuration avec un smartphone** ou **un ordinateur**. Afin de savoir si votre appareil est compatible ou non, veuillez consulter la fiche "**Les modèles compatibles avec moi**"

Configuration avec un smartphone



Utilisateurs iOS

APPAIRAGE VIA L'APPLICATION MOBILE



Télécharger dans
l'App Store


Téléchargez l'application **ZeFit²**
pour iOS disponible sur l'App store



Cliquez sur **S'inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou
Se connecter pour accéder à votre compte existant



Activez la connexion Bluetooth
de votre appareil mobile iOS



Assurez vous que ZeFit² Pulse est à proximité,
puis sélectionner ZeFit² Pulse dans la liste des appareils



Vous recevrez une demande de jumelage sur votre
appareil mobile, veuillez l'accepter



Une demande de jumelage apparaîtra également sur l'écran
de votre ZeFit² Pulse.



Appuyez sur ZeFit² Pulse pour l'accepter



Si la procédure de jumelage échoue, répétez les mêmes étapes



APPAIRAGE VIA L'APPLICATION MOBILE



Téléchargez l'application **ZeFit²** pour Android disponible sur le Google Play Store

S'INSCRIRE

SE CONNECTER

Cliquez sur **S'inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se connecter** pour accéder à votre compte existant

Bluetooth



Activez la connexion Bluetooth de votre appareil mobile Android

Sélectionnez un accessoire

ZeFit2 #59648



Assurez vous que ZeFit² Pulse est à proximité, puis sélectionner ZeFit² Pulse dans la liste des appareils



Une demande de jumelage apparaîtra également sur l'écran de votre ZeFit² Pulse. Appuyez sur ZeFit² Pulse pour l'accepter



Si la procédure de jumelage échoue, répétez les mêmes étapes



APPAIRAGE VIA L'APPLICATION MOBILE



Téléchargez l'application **ZeFit²** pour Windows Phone disponible sur le Windows Phone Store

S'INSCRIRE

SE CONNECTER

Cliquez sur **S'inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se connecter** pour accéder à votre compte existant

PARAMÈTRES

Bluetooth

État

Activé



Activez la connexion Bluetooth de votre appareil Windows Phone

ZeFit² #59648
connecté

Rendez-vous dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone et cliquez sur ZeFit² Pulse afin de vous connecter à la montre.

SÉLECTIONNEZ ZeFit² DANS LA LISTE D'APPAREILS

Sélectionnez un accessoire

ZeFit² #59648



Retournez sur l'application et cliquez sur la montre ZeFit² Pulse correspondante



Une demande de jumelage apparaîtra également sur l'écran de votre ZeFit² Pulse.

Appuyez sur ZeFit² Pulse pour l'accepter





Si la procédure de jumelage échoue, répétez les mêmes étapes

Configuration avec un ordinateur



Utilisateurs PC Windows ou MAC



Téléchargez le logiciel PC pour ZeFit² Pulse disponible sur **le site internet MyKronoz**

Une fois le logiciel installé avec succès, branchez votre ZeFit² Pulse à l'aide du chargeur USB

Cliquez sur **S'inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se connecter** pour accéder à votre compte existant. Puis suivez les instructions à l'écran pour configurer votre produit

BESOIN D'AIDE ?

Vous avez téléchargé et installé notre logiciel PC ou MAC avec succès, toutefois, votre appareil n'est pas détecté et vous restez bloqués sur la page d'accueil. Voici quelques conseils:

- **Désactivez les connexions Bluetooth** de votre appareil avant de le brancher à votre ordinateur via USB. Pour ceci, dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone mobile, oubliez l'appareil concerné dans la liste des appareils disponibles
- **Débranchez puis rebranchez l'appareil** jusqu'à ce que le port soit disponible
- Si la mention «**périphérique inconnu**» apparaît après avoir branché l'appareil, cela signifie que le périphérique n'est pas correctement installé. Il vous faudra donc l'installer manuellement. Dans les paramètres d'installation, cliquez sur la rubrique périphériques USB et sélectionner le périphérique correspondant à votre appareil
- **Redémarrez votre ordinateur**